



Abraçadeira de Centralização do Cabeçote
ST-0456



Abraçadeira do Eixo da Cabeça – Alumínio
ST-0355



Abraçadeira do Eixo da Cabeça – Alumínio (Eixo Grosso)
ST-0355A



Abraçadeira de Regulação do Ponto Superior
ST-0447



Abraçadeira Superior da Barra de Agulha com Pérola
ST-K9001



Abraçadeira do Eixo da Cabeça de Ferro com Parafuso
ST-0362A



Abraçadeira do Motor de Passo 1
ST-0467/A



Abraçadeira do Motor de Passo 1
ST-0467/A



Abraçadeira do Motor de Passo 2
ST-0467



Abraçadeira do Motor de Passo 2
ST-0467



Abraçadeira do Motor de Passo 3
ST-0468B



Abraçadeira do Motor de Passo 3
ST-0468B