



Trava do Motor do Drive Koany
ST-0762K



Trava-Guia do Cabeçote High Speed
ST-0365



Trava-Guia do Varão do Corte
ST-0763K



Trava do Carrinho da Cabeça
ST-0366



Trava de Regulação da Faca
ST-0764K



Trava de Regulação da Faca
ST-0764K



Trava de Centralização do Cabeçote
ST-0765K



Trava de Centralização do Cabeçote
ST-0765K



Trava do Drive Koany 1000P
ST-0766K



Trava do Espiral da Laçadeira
ST-0803